



### Rozsdamentes acél hordópumpa

Ideális megoldás éghető és könnyen gyúlékony folyadékok letöltéséhez. A pumpa elektromosan vezető, így az antisztatikai szett egyidejű alkalmazásával kielégít szinte minden követelményt az oldószerek, alkoholok stb. kezelésénél.

Kétféle kifolyó csővel rendelhető: hajlított fix acélcsővel vagy flexibilis csappal ellátott kifolyótömlővel. A PTFE tömítések hosszú távú, karbantartást nem igénylő használatot biztosítanak.

A rozsdamentes acél hordópumpák abszolút csúcsmínőségű termékek a legjobb kidolgozással, hosszú élettartammal - még akkor is, ha agresszív folyadékokhoz kerülnek alkalmazásra. A kiváló gyártási és alapanyag minőség teszi ezeket a pumpákat nélkülözhetetlenné több ezer Felhasználónál.

Rendelési kód Fix kifolyó	Rendelési kód Flexibilis tömlő	Szállítási telj. (ml/pumpálás)	Teljes hossz (mm)	Bemerülés (mm)
29 051 3000	29 056 0104	220	475	360
29 051 3001	29 056 0105	350	685	570
29 051 3002	29 056 0108	560	1030	910

### Tartozékok hordópumpákhoz

Rendelési kód	Megnevezés
29 051 3012	Nikkelezett R2" finom menetes réz csatlakozó
29 051 3017	Nikkelezett R2" finom menetes gáztömör réz csatlakozó, 1/8" visszacsapó szeleppel, Viton tömítéssel
29 051 3013	Antisztatikai készlet
29 051 3015	Kifolyó tömlő csappal, rozsdamentes acél bevonattal
29 051 3018	Hajlított rozsdamentes acél kifolyó cső
29 051 2115	2" Mauser durva menetes PP csatlakozó belső menet. hordóhoz
29 051 2116	Tri-Sure durva menetes PP csatlakozó belső menet hordóhoz
29 051 2114	PVC hordódugó Ø 40-70 mm hordólyukba
29 056 1810	Biztonsági állvány pumpához, méret: Ø55 x 1000 mm
29 055 6901	Univerzális hordókulcs 3/4"-tól 2"-os méretig

A hordó pumpákhoz igény szerint további tartozékok rendelhetők.

### Antisztatikai szett

Gyúlékony folyadékok átfejtésekor a pumpák és a tartályok nem megfelelő földelése elektrosztatikus feltöltődést eredményezhet, amely sok anyag esetében begyulladásához vagy robbanásához vezethet. Ez az antisztatikai készlet egyszerű és megbízható földelést biztosít. A szett három színkódolt, csiptető kapoccsal ellátott csatlakozó rézvezetékkel áll, praktikus piros műanyag kofferben.

Rendelési kód	Megnevezés
29 051 3013	Antisztatikai készlet

### Biztonsági állvány pumpához

A hordópumpák biztonságos tárolásához. Egyharmadig töltve megfelelő semlegesítő vegyszerrel, a pumpából származó bármilyen maradékot hígít, semlegesít és biztonságosan felfog. A biztonsági állvány ellenáll híg savaknak és lúgoknak. Az állvány rögzítése a falhoz bilincsekkel történik.

Rendelési kód	Leírás
29 056 1810	Biztonsági állvány pumpához, méret: Ø55 x 1000 mm