

MINTAVEVŐK



BÜRKLE

QuickPicker gyors mintavevő, ömlesztett áru mintavételezésére közvetlen a zsákból. A minta közbenső állomás nélkül, egyenesen a mintatartó flakonba kerül. Alkalmazása egyszerű, tisztítása gyors. A mintavevőn nincsenek rovátkák, szögletek vagy bemélyedések, amelyekben az ott ragadt mintamaradék a későbbi mintákat meghamisítaná. PP kivitel agresszív kémiai mintákhoz.

Szállítás: 2 db 250 ml-es flakonnal és egy tisztító kefével.

Rendelési kód	Mintavevő anyag	Beszűrési/teljes hossz (mm)	Térfogat (ml)
39 043 2230	V4A acél	300/500	75
10 045 2235	PP	300/500	75

Mintavevő flakon a QuickPicker gyors mintavevőhöz

Rendelési kód	Leírás	Anyag	Térfogat (ml)
39 041 8250	átlátszó	LDPE	250
10 045 9250	áttetsző	PP	250
39 041 3603	tartótáska mintavevőhöz		

Tubus mintavevő, nagy szemcsés kb. 1 cm átmérőjű ömlesztett áruhoz. Ezzel lehetséges pl.ogyoró mintavételezése a zsák egy célzott részéből.

Rendelési kód	Hossz (mm)	Átmérő (mm)
39 048 2040	40	40
39 048 2080	80	40

StickProof gyógyszeripari mintavevő V4A 1.4404 típusú rozsdamentes acélból.

A különösen vékony hegy könnyen és mélyen beszűrhető a zsákba. A minta a kifolyóvégnél közvetlen a minta tartó tasakba tölthető. A tasak egy stabil szorító kapocs segítségével rögzíthető.

Rendelési kód	Hossz (mm)	Rendelési kód	Hossz (mm)
39 045 3381	410	39 045 3382	1100

Milky mintavevő, tejpor mintavevő rozsdamentes acélból. Speciálisan tejpor mintavételezéshez kifejlesztett, EN ISO 707 és az IDF 50C:1995 szabvány szerinti eszköz. A mintavevőt beszűrve a zsákba, az a félig nyitott csőben gyűjti össze a tejpor mintát. Beszűrő mélység 385 mm.

Rendelési kód	Hossz (mm)	Átmérő (mm)	Térfogat (ml)
39 045 3211	480	28	150

SiloBohrer mintavevő, speciális fejlesztés siló-járművekből való mintavételhez. Ömlesztett áruk nagy távolságra történő szállításakor (kamionban, vasúti kocsiban stb.) szétválás léphet fel az anyagban. Ha csak a felületről történik a mintavétel az eredmény nem reprezentatív. A SiloBohrer segítségével a mélyebb rétegekből történhet a mintavétel. A mintavevő manuálisan kerül betekerésre az anyagba és csak a kívánt mélységben nyitjuk ki a mintavételi kamrát. A hosszabbító rúd használatával maximálisan 3 m-es mélység érhető el.

Rendelési kód	Hossz (mm)	Spirál átmérő (mm)	Kamra térfogat (ml)
39 045 3010	1500	90	400
39 045 3011	1 m-es hosszabbító rúd		