

MINTAVEVŐK

GeoSampler talajmintavevő, a talaj felső rétegéből történő mintavételhez, könnyű, puha termőtalajokhoz, az 5006-os típus lábtaposóval.

Rendelési kód	Megnevezés	Hossz (mm)	Átmérő (mm)	Belső horony (mm)	Súly (kg)
39 043 5006	GeoSampler 5006	810	20	14	1,50
39 043 5003	GeoSampler 5003	560	17,2	12,5	0,55

Pürkhauer talajmintavevő, rendkívül masszív kialakítás, kemény köves talajokból történő mintavételhez, kúpos nyomócső és üthető fej kialakítás.

Rendelési kód	Megnevezés	Hossz (mm)	Átmérő (mm)	Belső horony (mm)	Súly (kg)
39 043 5012	GeoSampler 5012	810	20	13	2,40
39 043 5018	GeoSampler 5018	1175	28	18	3,80

Maulwurf professzionális talajmintavevő

Csúcsminőségű profieszköz. Rendkívül masszív kialakítás. Ideális a talajnedvességének, szennyezettségének és általános minőségének megállapításához történő mintavételhez. Különböző fúrófejjel szerelhető fel, melyek másodpercek alatt cserélhetők a pattintós, gyorsan oldható kötésnek köszönhetően.

A készülék három részből áll: egy 75 cm-es rúd markolattal, igény szerinti 1 m-es hosszabbító rúd (max. 5m mélységig) és a kívánt fúrófej.

Kérjük a rendelést ennek megfelelően összeállítani szíveskedjen!

A szállításhoz hord táská is rendelhető.

Rendelési kód	Leírás
39 045 3510	75 cm-es rúd markolattal
39 045 3511	100 cm-es hosszabbító rúd
39 045 3512	fúrófej agyag és nedves talajokhoz
39 045 3513	fúrófej homokos talajokhoz
39 045 3514	fúrófej nagyobb szemcsés talajokhoz
39 045 3515	fúrófej normál talajokhoz
39 045 3516	fúrófej vízparti, apró kavicsos talajokhoz
39 045 3517	fúrófej kavicsos talajokhoz
39 045 3518	fúrófej köves talajokhoz
39 045 3620	hord táská Maulwurf mintavevőhöz

Schürfstecher mintavevő belső csővel

Speciális mintavevő olyan porokhoz és granulátumokhoz, amelyek nem ömlenek szabadon. A minta egy vágó él segítségével kerül a zárható belsőcső részbe továbbításra. A csúszó PTFE elválasztóknak köszönhetően a mintavételi zóna mélységek szerint elkülöníthető. A zónák nagysága a csúsztatható PTFE elválasztókkal állítható. A mintavevő anyaga rozsdamentes acél V4A és PTFE.

Rendelési kód	Leírás
39 045 5351	Schürfstecher mintavevő belső csővel, hossz: 1 m, átmérő: 25mm
39 045 5304	tisztító kefe mintavevőhöz

EasySampler mintavevő

Újszerű kialakítású mintavevő mindenféle típusú ömlesztett anyagokból gyors és egyszerű mintavételhez. A minta ürítése nagymértékben leegyszerűsödött és a mintavevő csúcson át történik. Előnye, hogy szétszedés nélkül üríthető a minta közvetlenül a mintatartóba, pl. kevert minták készítésénél.

A mintavevő anyaga teljes egészében rozsdamentes acél V4A.

Rendelési kód	Leírás
39 045 5360	EasySampler mintavevő, hossz: 1045mm, Ø32mm, térfogat:200ml

BÜRKLE

