

MINTAVEVŐK



BÜRKLE

MiniSampler mintafelszívó - kényelmes, gyors, tiszta, praktikus, a mintázandó folyadék csak a felszívó csővel és a mintatartó flakonnal kerül érintkezésbe. Így a szennyeződés szinte teljes mértékben kizárható. A flakon a mintavétel után azonnal szorosan záró felbontatlanságot igazoló kupakkal kerül lezárásra. Az egyszer használatos PE felszívó cső rendkívül gyorsan cserélhető, így biztosítható, hogy az egyes sorozatokat külön-külön csővel mintázzuk.

Rendelési kód	Leírás
39 045 5301	MiniSampler PE vákuum pumpa, 10 db 100 ml-es PE flakon, 10 m PE szívócső, 1 db rozsdamentes acél súly, 1 db csővágó, 24 db feliratozó etikett
39 045 5305	MiniSampler PTFE vákuum pumpa, 1 db 180 ml-es PFA flakon 5 m PTFE szívócső, 1 db rozsdamentes acél súly, 1 db csővágó, 24 db feliratozó etikett

Kiegészítők a MiniSampler-hez

Rendelési kód	Leírás	Anyag	Térfogat (ml)
39 045 5324	Mintatartó flakon	PE	100
39 045 5336	Mintatartó flakon	PE	250
39 045 5344	Mintatartó flakon	PE	500
39 045 5354	Mintatartó flakon	PE	1000
39 045 5325	Mintatartó flakon	PFA	90
39 045 5331	Mintatartó flakon	PFA	180
27 345 3608	Szívócső, 6/8 mm, 1m	PE	
27 173 0020	Szívócső, 6/8 mm, 1m	PTFE	
39 045 5651	Adapter laborüveghez GL45	PTFE	

ProfiSampler

robosztus kivitel, ipari alkalmazásokhoz, folyadék mintavétel hordókból, tankokból, teherautókból, vasúti vagonokból, hajókból, stb.

ProfiSampler alumínium: oldószerkezhöz és éghető folyadékokhoz (IIA és IIB Ex osztály) GL45 menettel (100-1000 ml laborüveghez, ld. 1-008 oldal.) Az éghető folyadékokból történő mintavételhez az antisztatikus készlet szükséges.

Szállítási készletben: alumínium vákuumpumpa álló lábakon levegőztető szeleppel és GL 45 menettel, 1 db 500 ml mintaüveg, 5 db 220 cm hosszú, elektromosan vezetőképese fekete PA felszívó cső, 1 db csővágó, 1 db nemesacél V2A csőnehezék, 24 db minta feliratozó címke, 24 db. seal-it plomba, földelő kábel.

ProfiSampler PP: általános mintavételhez, gyenge savakhoz, lúgokhoz, tisztítószerekhez, vegyi kádakhoz, masszív, vegyileg ellenálló polipropilénből. GL 40 menettel 500 ml-es MultiBottle-hez. Szállítási készletben: vákuumpumpa masszív PP anyagból, levegőztető szeleppel és GL40 flakon menettel, 1 db 250 ml-es PP flakon, 10 m-es PE cső tekercsben, 1 csővágó, 1 nemesacél csőnehezék, 24 db minta feliratozó címke, 24 db seal-it plomba

Rendelési kód	Leírás
10 045 5110	ProfiSampler alumínium, készletben
10 045 5100	ProfiSampler PP készletben
39 045 6021	Antisztatikus készlet
27 345 3608	PE felszívó cső, 6/8 mm, tekercsben rendelhető
27 173 0020	PTFE felszívó cső, 6/8 mm, tekercsben rendelhető
10 045 1022	Felszívó cső, egyenes, PE, 220 cm, 10 db/csomag
10 045 1024	Felszívó cső, egyenes, PA, 220 cm, elektromosan vezető, 10db/cs
10 045 1026	Szállító cső a felszívó csövekhez