

MINTAVEVŐK

Unisampler teleszkóprúddal

Folyékony mintákhoz előre meghatározott mélységből történő mintavételhez. A teleszkópos szívórúd folyamatosan kihúzható 1 m-ig. PP szívórúd, PVC szívócső. Szállítási összeállítás: 5-5 db. 250 ml és 500 ml mintatartó flakonnal, kézi vákuumpumpa és adapter a flakonokhoz.

Unisampler szívócsővel és rozsdamentes súllyal

Mintavevő mély, eldugott helyekhez. A csövet a nehéz fémrúd a mélybe húzza. A mintát innen kis kézi vákuumpumpa segítségével juttatjuk egyenesen a mintatartó flakonba. Szállítás 2,5 m PVC szívócsővel.

Szállítási összeállítás: 1000 ml-es mintatartó flakonnal, kézi vákuumpumpa és adapter a flakonokhoz, praktikus hord táskában.

UniSampler "Ex"

Mintavevő A 1 veszélyességi osztályú gyúlékony folyadékokhoz (pl. benzin). Az üveg mintatartó és a cső elektromosan vezetően került összekötésre és egy vastag kábellel földelt. PTB engedély szám: D-333-009 618/00.

Szállítási összeállítás: 4 m szívócső, mintatartó üveg, kézi vákuumpumpa és földelő kábel praktikus hord táskában.

Rendelési kód	Leírás
39 044 5611	Unisampler teleszkóprúddal, komplett összeállításban
39 044 5612	UniSampler szívócsővel, komplett összeállításban
39 044 5631	mintatartó flakon 1000 ml
39 044 5621	PVC cső 2,5 m hosszú
39 044 5613	UniSampler Ex, komplett összeállításban
39 044 5610	mintatartó üveg 1000 ml
39 710 1398	Kézi vákuumpumpa, 15ml/szívás
39 710 1399	Kézi vákuumpumpa manométerrel (kép nélkül)

Vámpír mintagyűjtő

hálózati feszültség független folyadék mintavételhez. Csőpumpa, ideális mintavételezéshez hordókból, tankokból, kutakból, vízderítőkől, szennyvízülepítőkből. Könnyen tisztítható: a minta csak a csővel kerül érintkezésbe, a mintavétel egyenesen a mintatartó flakonba kerül. Max. 5m szívási mélység.

Jó kémiai ellenálló képesség, szennyezett vagy szilárd részecskéket tartalmazó anyagokhoz is használható. Szállító teljesítmény: 2.0 liter/perc.

Szállítás komplett akkuval, töltővel, 5 m PE csővel és flakontartóval.

Rendelési kód	Leírás
39 041 3271	Vámpír mintagyűjtő komplett
39 041 0608	PE szívócső Ø 6/8 mm, 10 m

Mintatartó flakonok a katalógus 2-005 oldalán találhatóak.

Schöpfer PTFE mintavevő, minden, közeggel érintkező rész fehér, tiszta PTFE-ből készül. Teljes mértékben ellenálló minden anyagnak (kivéve az elemi fluort). A szinten teljesen PTFE bevonatú rudat egy belső vasmag teszi masszívvá.

Rendelési kód	Leírás	Pohár méret Ø x mag. (mm)
39 045 3890	Schöpfer PTFE 10 ml-es pohár	25 x 34
39 045 3891	Schöpfer PTFE 100 ml-es pohár	55 x 65
39 045 3892	Schöpfer PTFE 250 ml-es pohár	70 x 95
39 045 3893	Schöpfer PTFE 500 ml-es pohár	80 x 125
39 045 3894	Schöpfer PTFE 1000 ml-es pohár	105 x 155

ChemoSchöpfer PP mintavevő, vegyipari alkalmazásra, agresszív folyadékokhoz, stabil tartóruddal, teljes mértékben polipropilénből, három méretben. Rúdhossz 100 cm, fém részegység nélkül.

Rendelési kód	Leírás	Pohár méret Ø x mag. (mm)
39 045 6172	ChemoSchöpfer fix PP rúddal	250
39 045 6175	ChemoSchöpfer fix PP rúddal	600
39 045 6176	ChemoSchöpfer fix PP rúddal	1000

BÜRKLE

